



AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN

Очиститель автоматических трансмиссий перед заменой жидкости
Для любых типов автоматических трансмиссий

ПРИМЕНЕНИЕ

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN разработан для использования перед процедурой замены жидкости в трансмиссии во всех типах автоматических трансмиссий: классических автоматических трансмиссий с гидротрансформатором (АТ), трансмиссий с двойным сцеплением (DCT) или вариаторных трансмиссий (CVT).

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN обеспечивает эффективное удаление загрязнений и отложений, образующихся в автоматической трансмиссии. Удаленные микрочастицы выводятся при замене жидкости в системе. Таким образом, трансмиссия очищается перед заменой жидкости. MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN обеспечивает отличную смазку поверхностей во время очистки.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN добавляется в работавшую жидкость для автоматических трансмиссий перед её заменой и позволяет:

- Эффективно и быстро очистить все типы автоматических трансмиссий (АТ, DCT, CVT) до замены жидкости.
- Растворить отложения, грязь, лаки и другие загрязнения, накопленные в автоматических трансмиссиях, тем самым обеспечить снижение трения, повышая эффективность работы механизмов коробки передач и надёжность автоматической трансмиссии.
- Удалить отложения, лаки и другие загрязнения из таких прецизионных деталей и узлов, как датчики, сервоприводы, и т.п., а также гидравлические клапаны, для обеспечения оптимальной производительности автоматической коробки при переключении передач и улучшения топливной экономичности автомобиля.
- Снизить рабочую температуру двигателя.

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN безвреден для сальников, различных соединений, О-образных уплотнителей и механических узлов, обеспечивает увеличение ресурса деталей автоматической трансмиссии.

РЕКОМЕНДАЦИИ

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN рекомендуется для профессионального применения с оборудованием по программе MotulEvo. На оборудовании MotulEvo имеется специальная емкость для присадки, откуда осуществл-



AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN

**Очиститель автоматических трансмиссий перед заменой
жидкости
Для любых типов автоматических трансмиссий**

яется забор присадки в систему перед процедурой промывки трансмиссии. MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN также может использоваться на подобном оборудовании, которое предназначено для очистки автоматических трансмиссий. В любом случае, всегда следуйте инструкциям производителя оборудования для его корректного использования.

300 мл рассчитаны на объем жидкости 8 литров. Для больших объемов необходимо добавлять 40 мл продукта MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN на каждый литр трансмиссионной жидкости.

Добавьте флакон MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN в работавшую жидкость перед её заменой.

Дайте двигателю поработать 15 минут перед заменой жидкости, попеременно переключайте передачи во время процедуры промывки автоматической трансмиссии в соответствии с инструкцией производителя оборудования.

Замените трансмиссионную жидкость и фильтр в соответствии с инструкцией производителя оборудования.

Не превышайте рекомендуемые пропорции. При необходимости повторите процедуру очистки ещё раз.